

# SPÁROVÁNÍ TLAČÍTKA SE ZVONKEM ATLO-DB-2/TX a ATLO-DB-2/RX



Neinstalujte vysílač na kovové předměty (jako jsou železné dveře, železné rámy ...), aby nedošlo k ovlivnění dosahu vzdálenosti bezdrátového dálkového ovládání. Při instalaci na kovové předměty, výrazně klesne dosah komunikace tlačítka se zvonkem !!

Skutečný dosah dálkového ovládání se liší v závislosti na faktoru prostředí. Pokud zvoněk nezvoní, zkontrolujte, zda je přijímač normálně napájen

## **Připojení vysílače (tlačítka) a nastavení vyzváněcích tónů:**

- 1 - Připojte přijímač ke zdroji napájení.
- 2 - Vyberte vyzváněcí tón, pomocí tlačítka označeného „notou“.
- 3 - Po výběru vyzváněcího tónu, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti po dobu 4 sekund.

Kontrolka se rozsvítí pro přechod do stavu učení.

- 4 - V tomto okamžiku stiskněte vysílač, přijímač zabliká a zazvoní a spárování je úspěšné.

Pokud nastavujete více vysílačů (tlačítek), vynechte bod „2“ s nastavením vyzváněcího tónu.

## **Technická specifikace zvonku:**

Napájení AC 110-230V

Odběr < 0,1W

Pracovní frekvence 433MHz

Dosah 150m ve volném prostoru