

OPEN ATV – PŘÍSTUP PŘES FTP

Po instalaci OpenATV, není funkční přístup pomocí ftp.

Pro povolení přístupu, je nutné nejprve nastavit heslo pro účet root

V menu přijímače jděte na:

Menu ---- Nastavení ---- Síť ----- Nastavení hesla

Zde nastavte heslo dle potřeby

Uložit zeleným tlačítkem. Heslo se nastaví a ftp se restartuje.

Ve Vašem ftp klientu nastavte připojení na IP adresu přijímače

Uživatel: **root**

Heslo: **Vámi nastavené heslo**